

Untergrundvorbehandlung

1. Der Untergrund muss trocken, sauber, fest, saugfähig und glatt sein. Breite der Bahn auf der Wand markieren und ausloten.

2a. Zur Verklebung wird Vlieskleber im Ansatz 1:10 verwendet. Im Kleistergerät ohne Weichzeit oder

2b. in Wandklebetechnik ohne Weichzeit verarbeiten.

3. Bei sauber kantengeschnittenen Drucken erfolgt die Verklebung auf Stoß.

4. Andrücken der Tapetenbahn mit einer Moosgummiwalze.

5. Austretenden Kleber sofort mit feuchtem Schwamm oder Tuch entfernen.

6. In den Ecken wird die Trennung mit dem Tapezierspachtel und einem Cuttermesser oder mit einer Schere ausgeführt.

7. Bei späterer Renovierung ist die Tapete restlos trocken abziehbar und wiederverwendbar



Hotline: 0180-58 80 120*

(*14 Cent/Min. aus dem Festnetz DTAG; Mobilfunkpreise abweichend)
Wir sind Werktags zwischen 9:00 – 17:00 Uhr für Sie da.

Hinweis:

Mit handelsüblichem Vlies-Kleister zu verarbeiten

- strapazierfähig & rißüberbrückend
- dimensionsstabil und excellent im Nahtverhalten
- trocken abziehbar
- B1 schwer entflammbar

*Dies sind nur allgemeine Empfehlungen, da Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschafftheiten außerhalb unseres Einflusses liegen. Im Zweifelsfall werden ausreichende Eigenversuche empfohlen. Aus diesen Angaben können keine Ansprüche geltend gemacht werden.

Beispiel Bahnenübersicht:



1UL 2UL 3UL 4UL 5UL 6UL

