



A - Legen Sie Ihr your design-Wandtattoo auf eine ebene Fläche (z.B. Tisch, Küchenplatte, Fußboden), um die transparente Übertragungsfolie mit dem Rakel noch einmal fest an das Motiv anzureiben.



B - Jetzt positionieren Sie das Wandtattoo an der gewünschten Stelle. Wir empfehlen Ihnen, mit einem Bleistift die Ecken der Trägerfolien zu markieren, damit Sie die perfekte Position auch garantiert wiederfinden.



C - Nun legen Sie Ihr your design-Wandmotiv wieder auf Ihre ebene Fläche. Dieses Mal drehen Sie die dickere Trägerfolie mit dem grauen Käromuster nach oben. Fangen Sie an, diese Trägerfolie langsam und sehr vorsichtig von dem Motiv und der durchsichtigen Schutzfolie abzuziehen. Achten Sie ständig darauf, ob das gesamte Motiv an der durchsichtigen Folie haftet.



D - Sobald Sie die dünne Übertragungsfolie mit dem Wandtattoo in den Händen halten, können Sie beginnen, das Wandtattoo an die Wand zu bringen. Geben Sie Acht, dass kein Staub oder Fett an die klebende Unterseite des Wandmotivs kommt.



E - Halten Sie die Übertragungsfolie mit dem Motiv an Ihre Bleistiftmarkierung bis Sie die richtige Position gefunden haben. Erst dann drücken Sie eine Ecke des Motivs mit der Hand an die Wand. Halten Sie das andere Ende des Wandtattoos unter leichter Spannung. Beginnen Sie nun, das Wandtattoo von der Mitte nach außen mit dem Rakel fest an die Wand anzureiben.



F - Nun können Sie die Übertragungsfolie vorsichtig entfernen. Gehen Sie dabei am besten nicht zu hastig vor. Falls einzelne Elemente noch nicht an der Wand haften, können Sie die durchsichtige Folie ganz einfach wieder anlegen und das Motiv durch die Folie erneut mit dem Rakel kräftig anreiben.



TIPPS - Bei großen Motiven empfehlen wir, das Wandtattoo zu **zweit** anzubringen.

Falls beim Abziehen der Folie einmal das Motiv hochkommt, zeigen Ihnen die Bilder, wie Sie die Folie einfach nochmals andrücken können.

